



親機/子機

セットアップマニュアル



2.1版

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ 製作著作 © Kanazawa Engineering Systems Inc.



1. 内容

2.	はじ	めに		3
3.	本装	置の	各部の名称と機能	4
3	.1.	KES	P2P Link for BB	4
	3.1.1	•	親機(Server)	4
	3.1.2		子機(Client)	5
3	.2.	KES	P2P Link for CE	6
	3.2.1	•	親機(Server)	6
	3.2.2	2.	子機(Client)	7
3	.3.	KES	P2P Link for NP	8
	3.3.1	•	親機(Server)	8
	3.3.2		子機(Client)	8
4.	設定			9
5.	接続			4
5	.1.	KES	P2P Link for BB/KES P2P Link for CE1	4
5	.2.	KES	P2P Link for NP1	5



2. はじめに

KES P2P Link for BB/ KES P2P Link for CE/ KES P2P Link for NP 親機/子機(以下、 本装置)のセットアップについて記載します。



- 3. 本装置の各部の名称と機能
 - KES P2P Link for BB
 3.1.1. 親機(Server)



図 3.1.1.1 親機(Server)名称と機能



3.1.2. 子機(Client)







KES P2P Link for CE
 3.2.1. 親機(Server)









3.2.2. 子機(Client)	
電源コネクタ () () () () () () () () () ()	上位 Ethernet (RJ45) コネクタ 下位 Ethernet (RJ45) コネクタ
ETHE FO ANTE POIN	LTE アンテナ端子
CONSOLE USE	KES P2P Link 電源 LED LTE 電波 LED ユーザーLED
USB コネクタ	To T+ T- R+ R+ G 1 2 G 1 2 G





3.3. KES P2P Link for NP

3.3.1. 親機(Server)



図 3.3.1-1 親機(Server)名称と機能

3.3.2. 子機(Client)



図 3.3.2-1 子機(Client)名称と機能



4. 設定

以下の場合、親機または子機の設定を行ってください。

- ・お客様で SIM を用意し、モバイル回線を使用して接続する場合
 - ⇒「APN 設定を行う場合」を参照してください。
- ・モバイル回線ではなく、Wi-Fiを使用して接続する
- ⇒「Wi-Fi を使用する場合」を参照してください。
- ・モバイル回線/Wi-Fiではなく、有線 LAN を使用して接続する
 ⇒「有線 LAN を使用する場合」を参照してください。

【設定手順】

- ① USB メモリまたは SD カード(以降、メディア)を用意してください。
- ② メディアに以下のファイルを配置してください。
 - [パス]
 - E:¥ (メディアドライブレター)

└-kesp2plink

└-setting.txt



[ファイル内容]

 APN 設定を行う場合 UPPER_LINK="3g" APN="APN名" USER="ユーザー名" PASSWORD="パスワード"

例)ユーザー/パスワードあり UPPER_LINK="3g" APN="m2m4biz.softbank" USER="m2mbiz" PASSWORD="m2mbiz"

例) ユーザー/パスワード なし UPPER_LINK="3g" APN="vmobile.jp" USER="" PASSWORD=""



Wi-Fiを使用する場合 UPPER_LINK="wifi" WIFI_SSID="SSID" WIFI_PASS="パスワード" WIFI_PASS="パスワード" WIFI_MANUAL="0" or "1" 0:DHCPを使用する 1:DHCPを使用する 1:DHCPを使用しない WIFI_IP="IP アドレス" WIFI_IP="IP アドレス" WIFI_SUBNETMASK="サブネットマスク" WIFI_DEFAULTGATEWAY="デフォルトゲートウェイ IP アドレス" WIFI_DNS="DNS IP アドレス

例)Wi-Fi DHCP 使用する UPPER_LINK="wifi" WIFI_SSID="test_ssid" WIFI_PASS="test_pass" WIFI_MANUAL ="0"

例)Wi-Fi DHCP 使用しない UPPER_LINK="wifi" WIFI_SSID="test_ssid" WIFI_PASS="test_pass" WIFI_MANUAL ="1" WIFI_IP="192.168.10.10" WIFI_SUBNETMASK="255.255.255.0" WIFI_DEFAULTGATEWAY=" 192.168.10.1 WIFI_DNS="8.8.8.8"



有線 LAN を使用する場合 UPPER_LINK="lan" LAN_MANUAL="0" or "1" 0: DHCP を使用する 1: DHCP を使用する 1: DHCP を使用しない LAN_IP="*IP* アドレス" LAN_SUBNETMASK="サブネットマスク" LAN_DEFAULTGATEWAY="デフォルトゲートウェイ *IP* アドレス" LAN_DNS="*DNS IP* アドレス

例)有線 LAN DHCP 使用する UPPER_LINK="lan" LAN_MANUAL ="0"

例)有線 LAN DHCP 使用しない UPPER_LINK="lan" LAN_MANUAL ="1" LAN_IP="192.168.10.10" LAN_SUBNETMASK="255.255.255.0" LAN_DEFAULTGATEWAY=" 192.168.10.1 LAN_DNS="8.8.8.8"



③ メディアを本装置に挿入してください。

電源を投入後、メディアを挿入します。ユーザーLED の点灯状態が変化します。処理状態と LED 点灯状態は以下のいずれかになります。

処理状態	ユーザーLED 点灯状態				
	KES P2P Link for BB	KES P2P Link for CE	KES P2P Link for NP		
設定処理中	LED 橙点灯	ST1 緑点灯	LAN LED 緑点灯		
設定成功	LED 橙⇔緑点灯	ST1 緑点滅	LAN LED 緑点滅		
設定失敗	LED 橙⇔赤点灯	ST1 赤点滅	WAN LED 点滅		
現在の設定と	消灯	消灯	消灯		
同じ					

● 設定処理中

メディアを抜かないでください。

● 設定成功

メディアを抜いてください。本装置が自動で再起動します。

• 設定失敗

メディアを抜き、setting.txt と同階層に出力される result.txt を確認し、setting.txt を 修正してください。

現在の設定と同じ
 メディアを抜いてください。



5. 接続

5.1. KES P2P Link for BB/KES P2P Link for CE



図 6.1 接続イメージ

[前提条件]

クライアント PC をローカルネットワークに接続して、通信可能な状態にしてください。 Wi-Fi で接続する場合、インターネット接続可能な Wi-Fi ルーターを用意してください。

[接続手順]

- 親機の Ethernet(RJ45)コネクタと接続したい機器(PC、ルーター等)の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 子機の Ethernet(RJ45)コネクタと接続したい機器(PC 等)の LAN ポートを LAN ケーブ ルで接続します。
- ③ 親機・子機共に AC または DC 電源ケーブルを接続し、本装置に電源を投入してください。
- ④ 子機のユーザーLED が点滅すると、接続完了です。
 (子機のユーザーLED 点滅中が親機と接続中になります。)



5.2. KES P2P Link for NP



図 6.2 接続イメージ

[前提条件]

クライアント PC をローカルネットワークに接続して、通信可能な状態にしてください。

[接続手順]

- ① 親機の Ethernet(RJ45)コネクタ(上位)とインターネット接続している LAN ケーブル を接続します。
- 2 親機の Ethernet(RJ45)コネクタ(下位)と接続したい機器(PC、ルーター等)の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- ③ 子機の Ethernet(RJ45)コネクタ(上位)とインターネット接続している LAN ケーブル を接続します。
- ④ 子機の Ethernet(RJ45)コネクタ(下位)と接続したい機器(PC 等)の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- ⑤ 親機・子機共に電源コネクタに電源ケーブルを接続し、本装置に電源を投入してください。



制限事項

 Wi-Fi/有線 LAN を使用する場合 ファイアウォールへの通信許可のルール追加が必要になります。 追加する内容については別紙を参照してください。



[MEMO]



